



# PASTOR

Tvornica vatrogasnih aparata d.d.

Novaćka 2, 10437 Rakitje, Hrvatska

Tel: +385 1 3018-485

Fax: +385 1 3691-455

URL: [www.pastor.hr](http://www.pastor.hr)

e\_mail: [prodaja@pastor.hr](mailto:prodaja@pastor.hr)

# PASTOR

G R U P A

## VATROGASNI APARAT VP-15



### Naprtnjače i brentače

Vatrogasni aparat za gašenje početnih požara s punjenjem od 15 litara vode ili mješavine vode i pjenila. Sastoji se od spremnika s poklopcem i spojne cijevi s ručnom pumpom, na čijem se kraju po potrebi može montirati mlaznica za pjenu (isporučuje se s aparatom) umjesto mlaznice za vodu.

Spremnik je izrađen od kvalitetnog pocinčanog lima koji je izvana zaštićen pokrivnom bojom

RAL 3000, čime nastaje zaštitni sloj koji omogućava dug vijek trajanja spremnika bez obzira na uvjete smještaja.

Glavni dijelovi sisaljke izrađeni su od aluminija, što osigurava visoku kvalitetu i dugotrajno korištenje.

**NAČIN UPORABE:** Spremnik napuniti vodom i prema potrebi uliti pjenilo koje je isporučeno zajedno s aparatom. Pomoću ručne pumpe stvara se tlak koji omogućava izbacivanje sredstva za gašenje iz spremnika.

**PRIMJENA:** Vatrogasni aparat Vp15 namijenjen je prvenstveno za lokaliziranje i gašenje malih šumskih požara, a najčešće se koristi za obuku vatrogasnih postrojbi, te razna vatrogasna natjecanja.

**OPREZ!**

Nije za gašenje požara električnih uređaja.

## PASTOR

VATROGASNI APARAT  
VODA I PJENA

1. GAŠENJE VODOM 1

2. GAŠENJE PJENOM:  
IZMIJENI MLAZNICU,  
ULIJ PJENILO I PROMIJEŠAJ



NIJE ZA GAŠENJE POŽARA  
ELEKTRO UREĐAJA

OBVEZNO SERVISIRATI NAKON SVAKE UPORABE. APARAT REDOVNO  
PROVJERITI STAVITI I BAKIČKA. PROVOJČNI PRELOZI OVRŠITI SVAKI  
12 MJESECI, KORISTITI SAHO ORIGINALNE REZERVNE DIJELOVE  
PUNJENJE VODA 14 l + PJENILO 1 l  
PODRUČJE PRIMJENE: 0°C do +60°C  
VRIJEME PRAŽNENJA: 65s  
UPREVENJE ZC 1840010/84 HRN Z.CZ.055  
TIP APARATA: VP 15

PASTOR-TVA  
Tvornica vatrogasnih aparata d.d.  
Novaćka 2, Rakitje, Hrvatska  
Tel: +385 1 3018-485  
Fax: +385 1 3691-455  
URL: [www.pastor.hr](http://www.pastor.hr)

NAKON RADA S PJENOM  
APARAT OBVEZNO  
ISPRATI S ČISTOM VODOM